

## SIIRRETTÄVÄT ALUMIINITELINEET Käsittely- ja varastointiohje

### Varastointi vuokraamon tiloissa:



Varastoi alumiinitelineet ja niiden osat **SISÄTILOISSA PUHTAASSA ja TURVALLISESSA** paikassa .



**ÄLÄ KOSKAAN** säilytä ja varastoi alumiinitelineen osia ulkona tai paikassa jossa trukit tai muut ajoneuvot voivat niitä vaurioittaa.

### Kuljetus:



Kuljetus työmaalle ja sieltä pois. Lastaa kehät ja muut telineosat siististi ja kiinnitä hyvin niin, että osat eivät pääse liikkumaan ja hankautumaan toisiaan vasten. Suojaa tarvittaessa



**ÄLÄ KOSKAAN** kuljeta alumiinitelineen osia irrallaan auton tai trailerin lavalla

### Osien käsittely, purkaminen ja lastaaminen työmaalla:



Käsittele alumiinitelineen osia vain käsin. Jos käytät trukkia, tulee osat ensin lastata kuljetus häkkiin tai sitoa ne trukkilavalle.



**ÄLÄ KOSKAAN** käsittele alumiinitelineen osia trukilla ellei ne ole asianmukaisesti lastattu kehikkoon tai kiinnitetty trukkilavaan



Pura teline käsin ja laske osat maahan tai lattialle. Työskentele yhdessä työparin kanssa.



**ÄLÄ KOSKAAN** pudottele telineen osia maahan tai lattialle.  
**ÄLÄ KOSKAAN** pystytä tai pura telinettä yksin



Irrota ja asenna komponentit käsin (pyörät, säätöjalat ja teline osien lukitukset )



**ÄLÄ KOSKAAN** käytä vasaraa telineosien irrotukseen tai vasaroi niitä toisella osalla tai muilla esineillä